

Istruzioni ricevitore RX-SA4

Specifiche:

1. Puoi usare il telecomando per cambiare da bistabile (uscita continua) o monostabile (uscita impulso) direttamente. E' molto meglio, che cambiare il ponticello sul circuito.
2. I nuovi ricevitori hanno una speciale antenna, che premettono al segnale di essere stabile. Per far apprendere un nuovo telecomando, non c'è bisogno di aprire il case del ricevitore.
3. Applicazioni: usato per porte elettriche, finestre, e tutti gli impieghi che hanno bisogno di un controllo a distanza stabile.

Funzioni

1.LED

Verde: funzionamento normale
Rosso: apprendimento codice

2.APPRENDIMENTO CODICI

SW1 : Apprendimento pulsante monostabile
SW2 : Apprendimento pulsante bistabile

1.Monostabile: Se vuoi apprendere il primo rele, premi una volta SW1; se vuoi far apprendere il secondo rele, premi SW1 due volte. Quando il led rosso lampeggia, vuol dire che e' pronto per apprendere il codice. Se non riceve nessun segnale entro 5 secondi, la ricevente uscirà automaticamente dalla fase di apprendimento.

2.Bistabile: Se vuoi apprendere il primo rele, premi una volta SW2; se vuoi far apprendere il secondo rele, premi SW2 due volte. Quando il led rosso lampeggia, vuol dire che e' pronto per apprendere il codice. Se non riceve nessun segnale entro 5 secondi, la ricevente uscirà automaticamente dalla fase di apprendimento.

3.Cancellazione codici: Tieni premuto SW1 e SW2 per 5 secondi. Quando il Led rosso lampeggiante si spegnerà, significa che i codici sono stati rimossi.

Nota: Se vengono rimossi i codici incurantemente, il sistema non può inicializzarsi.

Parametri tecnici

- Vtaggio: AC/DC 12V-24V
- Corrente assorbita: 18ma circa
- Sensibilità: -107dbm
- Frequenza: 315.433.92MHZ
- Encoder: HCS301
- Modo di comunicazione: ASK
- Tipo di decoder: Monostabile/Bistabile
- Corrente di contatto rele: 7A 240VAC/10A 24VDC
- Dimensione 175*61*25 mm antenna 325mm
- Capacità memoria: 100 telecomandi